


## Quick Access Guide


### The first thing to do

Set up the printer in the following order.

**Step 1 : Get ready to read  
the QR code.**




**Step 2 : Machine installation**



[https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/  
manuals/BN2-20\\_INS\\_EN/index.html](https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20_INS_EN/index.html)



**Step 3: Installation and Initial Settings**



[https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/  
manuals/BN2-20\\_INS2\\_EN/index.html](https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20_INS2_EN/index.html)



This completes the setup of the printer.



1000030411

Company names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Copyright © 2023 - 2024 Roland DG Corporation

<https://www.rolanddg.com/>

R2-240927T

R2-240927T

<https://www.rolanddg.co.jp/>

Copyright © 2023 - 2024 Roland DG Corporation




記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

これでプリンターのセットアップは完了です。



[https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/  
manuals/BN2-20\\_INS2\\_JP/index.html](https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20_INS2_JP/index.html)

[https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/  
manuals/BN2-20\\_INS\\_JP/index.html](https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20_INS_JP/index.html)



Step 3 : インストールと初期設定

Step 2 : 機体の設置

取る準備をします

Step 1 : QR コードを読み

次の順番でプリンターをセットアップします。

最初のこと

クイックアクセスガイド

## How to use this machine

### Basic Information

About the basic information of the machine.

[https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20\\_USE\\_EN/puw1662025224564.html](https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20_USE_EN/puw1662025224564.html)



### Operating the machine

About machine operation and settings.

[https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20\\_USE\\_EN/mgb1664350757373.html](https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20_USE_EN/mgb1664350757373.html)



### Appendix

#### Troubleshooting

About machine maintenance aimed at ensuring good print quality.

[https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20\\_USE\\_EN/rma1672127413733.html](https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20_USE_EN/rma1672127413733.html)



### Supporting Video

#### Videos

Click here to see the video.

[https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20\\_MOV\\_EN/index.html](https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20_MOV_EN/index.html)



## 本機の使い方

### 基本情報

基本的な操作や設定方法を案内しています。

[https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20\\_USE\\_JP/puw1662025224564.html](https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20_USE_JP/puw1662025224564.html)



### 付録

#### 困ったときは

トラブルが発生したときの対処方法を案内しています。

[https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20\\_USE\\_JP/rma1672127413733.html](https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20_USE_JP/rma1672127413733.html)



#### 動画

動画はこちらからご覧いただけます。

[https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20\\_MOV\\_JP/index.html](https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20_MOV_JP/index.html)



### 補助動画

### 機体の操作

使いこなすための操作や設定方法を案内しています。

[https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20\\_USE\\_JP/mgb1664350757373.html](https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/manuals/BN2-20_USE_JP/mgb1664350757373.html)

